



Entretien pour planches à découper en bois

Remarques générales

Nous utilisons pour la fabrication de nos planches à découper en bois que des bois sélectionnés et bien secs. Le bois est un matériau naturel. Seul un entretien adéquat garantit une excellente longévité à ce produit travaillé avec précision dans nos usines.

Voici quelques conseils de nettoyage :

Ne pas mettre les planches à découper au lave-vaisselle.

Laver les deux côtés de la planche à la brosse douce avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle et la rincer à l'eau claire chaude.

Veillez à toujours mouiller les deux côtés pour éviter que la planche ne se déforme.

Essuyer la planche avec un torchon sec.

Laissez ensuite sécher la planche à l'air libre en la plaçant en position verticale.

Ne pas accélérer le processus de séchage en exposant la planche à la chaleur (chauffage; poêle) ou aux rayons de soleil. Le bois risque de se dessécher et de se fendre.

Ne pas laisser la planche dans l'eau.